Comment rechercher les chaînes ?

Cas n°1

Cas où vous avez un téléviseur TNT intégrée

Etape 1 : Allumez le téléviseur. Vérifiez que vous êtes en mode digital en appuyant sur la touche A/D ou Digit de la télécommande du téléviseur

Cas n°2

Cas où vous avez un téléviseur relié à un adaptateur TNT

Etape 1: Allumez le téléviseur. Allumez l'adaptateur. Utilisez ensuite la télécommande de l'adaptateur.

Naviguez avec les flèches de la télécommande et appuyez sur Ok pour valider chaque étape.

Etape 2
Appuyez sur la touche **Home** ou **Menu** : un menu déroulant s'affiche sur l'écran de la télévision

Etape 3
Sélectionnez «INSTALLATION» ou «REGLAGE» ou «CONFIGURATION» ou «RECHERCHE» ou «SET UP»
Si le menu propose « mise à jour » ou « installation », optez pour « installation » pour avoir toutes les chaînes

Etape 4
Sélectionnez «CONFIGURATION AUTO» ou «RECHERCHE AUTOMATIQUE», de préférence à «RECHERCHE MANUELLE»

Etape 5
Vérifiez la présence des chaînes gratuites de la TNT

Si au cours de l'une de ces étapes, un code vous est demandé et, si vous n'avez pas modifié ce code, utilisez l'un des codes suivants : « 0000 » ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 »